# 44/62 Ultra

# Laminator



User manual
Manuel de l'utilisateur
Betriebsanleitung
Manual de uso
Manuale d'uso



#### **English**

#### All rights reserved

All information included in this manual as well as information included in supplements or addendum to this manual is subject to copyright law. This information shall not be used, copied, reproduced, transmitted or disclosed to third parties without our prior written consent.

SEAL Graphics assumes no responsibility for any errors that may appear in this document nor does it make expressed or implied warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Seal Graphics shall not be liable for incidental or consequential damages in connection with, or arising out of the furnishing, performance, or use of this document and the program material which it describes.

#### Français

#### Tous droits réservés.

Toutes les informations contenues dans ce manuel ainsi que celles des suppléments ou ajouts à ce manuel sont soumis aux lois sur le copyright. Ces informations ne doivent pas être utilisées, copiées, reproduites, transmises ou divulguées à des tiers dans notre autorisation préalable par écrit.

SEAL Graphics n'accepte aucune responsabilité pour toute erreur pouvant apparaître dans ce document et ne donne aucune garantie tacite ou expresse eu égard à ce matériel, y compris mais sans s'y limiter, à toute garantie tacite de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier.

SEAL Graphics n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirectes liés à ou découlant de la diffusion, performance ou l'utilisation de ce document et du matériel décrit.

#### Deutsch

#### Alle Rechte vorbehalten.

Alle Informationen in diesem Handbuch sowie Informationen in Ergänzungen oder Zusätzen zu diesem Handbuch unterliegen dem Urheberrechtsgesetz. Die Informationen dürfen ohne unsere Genehmigung nicht verwendet, kopiert, wiedergegeben, übertragen oder an Dritte weitergegeben werden.

SEAL Graphics haftet nicht für Fehler, die in diesem Dokument auftreten können, noch übernimmt SEAL Graphics Europe BV keinerlei ausdrückliche oder implizite Garantie in Bezug auf dieses Material, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf die implizierte Garantie der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

SEAL Graphics haftet nicht für auftretende oder Folgeschäden in Verbindung mit oder entstehend aus der Ausstattung, Leistung oder Benutzung dieses Dokuments und des Programmmaterials, das es beschreibt.

## Español

#### Reservados todos los derechos.

Toda la información incluida en este manual y en los suplementos a anexos de este manual están sujetas a las leyes de derechos de autor. Queda prohibida la utilización, copia, reproducción, transmisión o divulgación de esta información a terceros sin nuestro consentimiento previo por escrito.

SEAL Graphics no se hace responsable de los errores que pudieran aparecer en este documento ni tampoco ofrece garantía implicita o explícita de ningún tipo en relación con el material descrito, incluyendo, aunque sin que ello constituya un limite, las garantías implicitas de comercialización e idoneidad para una finalidad concreta.

SEAL Graphics no responderá de los daños imprevistos o emergentes relacionados con, o que puedan surgir del suministro, funcionamiento o el uso de este documento y del material de programa que describe.

#### Italiano

#### Tutti i diritti riservati.

Tutte le informazioni di questo manuale, nonché quelle dei supplementi o integrazioni a questo manuale sono soggette ai diritti d'autore (copyright) Queste informazioni non possono essere usate, copiate, riprodotte, trasmesse o comunicate a terze parti senza il nostro previo consenso scritto.


SEAL Graphics Europa BV non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori che possono comparire nel presente documento, né offre garanzia esplicita o implicita di alcun tipo in relazione a detto materiale, comprese, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e adeguatezza per un particolare scopo.

SEAL Graphics Europa BV non sarà responsabile per danni accidentali o indiretti relativi a, o derivanti dalla fornitura, dalle prestazioni, o dall'utilizzo del documento e dal materiale relativo al programma descritti.

Seal Graphics Europe, P.O.Box 29, 8100AA Raalte, the Netherlands, Tel.: 0031 572 345 500 Fax: 0031 572 345 501

# 44/62 Ultra

# **Laminator**



# Betriebsanleitung

UM103GE, Version 3.1 Februar 2005

# **EINLEITUNG**

Wir möchten Ihnen für den Erwerb des Seal 44/62 Ultra-Laminators danken. Dieser Laminator wurde entworfen, um Ihnen viele Jahre gute Dienste zu leisten. Wenn Sie die in diesem Handbuch beschriebenen Anleitungen für einen einwandfreien und sicheren Betrieb befolgen, werden Sie von Ihrer Investition jahrelang ohne Probleme profitieren können.

Ihr Seal 44/62 Ultra-Laminator entspricht der CE-Maschinen-Sicherheitsrichtlinie (89/392/EEC, einschließlich 91/368/EEC, 93/44/EEC und 93/68/EEC) und ist cETL-registriert (UL 1950/EN60950).

# Verwendungszweck.

Der 44/62 Ultra-Laminator wurde zum Einsatz mit Seal-Materialien entwickelt. Bei Verwendung dieser Produkte können Sie Drucksachen in einem Schritt aufziehen, aufziehen und laminieren und einschweißen. Ihre Maschine wurde nicht mit anderen Materialien getestet und der Einsatz mit anderen als den Seal-Materialien wird nicht empfohlen.



# WARNUNG!

DIESE MASCHINE WURDE ZUM AUFZIEHEN UND LAMINIEREN VON BILDMATERIAL ENTWICKELT. EINE ZWECKFREMDE BENUTZUNG DER MASCHINE KANN ZU BESCHÄDIGUNGEN AN DER MASCHINE ODER ZU PERSONENSCHÄDEN FÜHREN.

# Gewährleistung

Die in dieser Anleitung gegebenen Details gründen auf den jüngsten, uns zum Zeitpunkt der Drucklegung zur Verfügung stehenden Informationen. Änderungen vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen der Konstruktion oder des Designs unserer Produkte vorzunehmen, ohne dass vorher verkaufte Laminatoren entsprechend geändert werden müssten.

# Standardsymbole



Mit diesem Zeichen markierte Passagen bieten einen besonderen Tipp/Hinweis oder andere Informationen für die effiziente Bedienung dieses Laminators.



# **WARNUNG**

BITTE BEACHTEN SIE DIE MIT DIESEM ZEICHEN MARKIERTEN PASSAGEN BESONDERS SORGFÄLTIG. DIESE INFORMATIONEN SIND FÜR DIE VERMEIDUNG VON PERSONENSCHÄDEN UND/ODER SCHÄDEN AN DER MASCHINE VON GRÖßTER BEDEUTUNG. EINE NICHTBEACHTUNG DIESER INFORMATIONEN FÜHRT ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE UND ZUR ÜBERTRAGUNG ALLER SICHERHEITSVERPFLICHTUNGEN AUF DEN BENUTZER.

2 Einleitung

# **INHALTSVERZEICHNIS**

Ein	leitung	2
lnh	altsverzeichnis	3
1	Spezifikationen	5
1.1	Technische Spezifikationen	5
1.2	Elektrische Spezifikationen 1.2.1 Amerikanische Version 1.2.2 EU-Versionen	<b>6</b> 6
2	Sicherheit / Wichtige Sicherheitsanweisungen	7
2.1	Auf der Maschine verwendete Sicherheitssymbole	7
2.2	Notstoppschalter	7
3	Auspacken und Installieren	8
3.1	Umgebungsvoraussetzungen	8
3.2	Umfeld	8
3.3	Stromversorgung	8
3.4	Anforderungen an den Arbeitsraum	8
3.5	Aufstellen des Laminators in 4 Schritten. 3.5.1 Stellfüße	<b>9</b> 11
4	Beschreibung der Maschine	12
4.1	Steuerpult	13
4.2	Motorsteuerung 4.2.1 Slow-Mode (Kriechgang) 4.2.2 Laufrichtung der Maschine umkehren	<b>13</b> 14 14
4.3	Abrollbremse	15
4.4	Walzen-Nip-Einstellung	15
4.5	Aufbewahrung von Bildschiene und Aufrollwalze	15
5	Fortgangssteuerungsplatte	16

Inhaltsverzeichnis 3

6	Anwendungsverfahren	17
6.1	Laden der Maschine 6.1.1 Beladen der Abrollachse mit Folie 6.1.2 Abrollachse einlegen in die maschine	<b>17</b> 17 17
6.2	Einfädeln der Folien 6.2.1 Verwendung von Folie mit Abdeckpapier	<b>18</b>
6.3	<b>Bildzufuhr</b> 6.3.1 So führen Sie Bilder ein	<b>20</b>
6.4	Laminieren und Aufziehen	21
6.5	Abziehbilder ohne Schutzfolie	22
6.6	Aufziehen 6.6.1 Abziehbilder auf Substrat aufziehen	<b>23</b>
6.7	Einschweißen	24
6.8	Vorbeschichten	25
6.9	Aufziehen mit einem ProSEAL® Aufziehkarton	25
6.10	Aufziehen und Laminieren mit einem ProSEAL®Pouch Board	26
6.11	Einschweißen mit einem ProSEAL <sup>®</sup> Flexible Pouch (Folientasche) unter Verwendung einer ProSEAL <sup>®</sup> Trägerplatte.	27
7	Wartung & Reinigung	28
8	Störungen beheben	29
9	Glossar	30
10	Eingeschränkte Garantie	31
11	Index	32

4 Inhaltsverzeichnis

# 1 SPEZIFIKATIONEN

# 1.1 Technische Spezifikationen

		U.S.	Metrische Konversionen			
Max. Arbeitsbreite						
Verfahren bis 50 °C	44 Ultra 62 Ultra	44" maximum 62" maximum	1118 mm max. 1574 mm max.			
Verfahren bis 125 °C	44 Ultra 62 Ultra	42" maximum 60" maximum	1067 mm max. 1523 mm max.			
Höchstgeschwindigkeit		4.92 ft/min.	1,5 m/min.			
Temperatureinstellungen		125°F, 195°F, 250°F und Aus (Raumtemperatur)	50°C, 90°C, 120°C und Aus (Raumtemperatur)			
Ahmasaungan (HyPyT)		(Naumtemperatur)	(Naumtemperatur)			
Abmessungen (HxBxT)	44 Ultra	43.7"x58.3"x22"	1110x1480x560 mm			
	62 Ultra	43.7"x76.3"x22"	1110x1940x560 mm			
Transportabmessungen (HxI	ЗхТ)					
	44 Ultra	28.4"x63"x24.8"	720x1600x630 mm			
	62 Ultra	28.4"x81"x24.8"	720x2060x630 mm			
Gewicht						
Nettogewicht	44 Ultra	222 lbs	101 kg			
	62 Ultra	297 lbs	140 kg			
Transportgewicht	44 Ultra	331 lbs	135 kg			
	62 Ultra	416 lbs	189 kg			
Größter Rollendurchmesser						
Obere Materiallieferung		6.3"	160 mm			
Untere Materiallieferung		8" 5"	200 mm			
Materialaufwicklung		-	125 mm			
Innendurchmesser Rollenhü	ise	3"	76,2 mm			
Höchste Kartondicke		0.393" (3/8")	10 mm			
Einstellung Walzenöffnung (Nip)		0, 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	0, 2, 3, 5, 6, 8, 10mm			
Walzendruck						
	44 Ultra 62 Ultra	5.54 lbf/in 4.43 lbf/in	0,97 N/mm. 0,78 N/mm			
Walzenkonstruktion		Zwei Silikon-beschichtete Walzen.				

Halten Sie den Raum um den Laminator herum ausreichend frei, so dass Sie aufgezogene Bilder einführen, herausnehmen und/oder ausrichten können.

Spezifikationen 5

# 1.2 Elektrische Spezifikationen


Halten Sie den Leistungsschalter (mindestens 1 Sek.) und den Vorwärts-(oder Rückwärts-)schalter auf dem Steuerpult eingedrückt, um den Laminator laufen zu lassen.

Die elektrischen Spezifikationen der Maschine lauten wie folgt:


# 1.2.1 Amerikanische Version

44 Ultra 110VAC +/-10%, 50/60Hz, 16A 62 Ultra 230VAC +/-10%, 50/60Hz, 13A

Für die amerikanische Version ist die adäquate Wandsteckdose unten abgebildet.



NEMA 5-20R Verwendung eines 20 A-Unterbrechers Achtung: T-Schlitz nicht für Kanada geeignet



NEMA 6-20R Verwendung eines 20 A-Unterbrechers Achtung: T-Schlitz nicht für Kanada geeignet

# 1.2.2 EU-Versionen

44 Ultra 230VAC +/-10%, 50/60Hz, 9A 62 Ultra 230VAC +/-10%, 50/60Hz, 13A

Für die EU-Versionen ist im Vereinigten Königreich folgende Steckdose zu verwenden:



BS 1363 – 13A Wandsteckdose Den mit gelieferten BS 1363 Stecker verwenden

Für die EU-Versionen sind auf dem europäischen Kontinent folgende Steckdosen zu verwenden:



Frankreich Belgien



Deutschland, Niederlande Portugal, Spanien

Benutzen Sie den mitgelieferten Schuko-Stecker.

# 2 SICHERHEIT / WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

# 2.1 Auf der Maschine verwendete Sicherheitssymbole



# **DREHENDE TEILE**

QUETSCHGEFAHR. MANGELNDE VORSICHT IN DER NÄHE DER WALZEN KANN ZU KÖRPERVERLETZUNGEN FÜHREN. VORSICHT: LOCKERE KLEIDUNG, LANGES HAAR UND SCHMUCK DÜRFEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN IN ROTIERENDE TEILE GERATEN.

# **HEISSE TEILE**

VERBRENNUNGSGEFAHR. DER LAMINATOR BESITZT EINE ERWÄRMTE OBERE WALZE, DIE TEMPERATUREN VON 135° C ERREICHEN KANN. BEI BERÜHRUNG DER ERHITZTEN OBEREN WALZE WÄHREND DES BETRIEBS BESTEHT DIE GEFAHR SCHWERER BRANDVERLETZUNGEN.




Abbildung 1

# 2.2 Notstoppschalter

Die Maschine besitzt zwei Notstoppschalter, die sich oben links und rechts auf der Kunststoffabdeckung der Maschine befinden.

Die Notstoppschalter stoppen das Drehen der Walzen und sollten nur im Notfall benutzt werden. Einmal eingedrückt, arretieren diese Schalter und müssen rückgesetzt (reset) werden, bevor die Maschine wieder gestartet werden kann.

# 3 AUSPACKEN UND INSTALLIEREN

Bitte lesen und beachten Sie alle in diesem Handbuch beschriebenen Anleitungen vor Inbetriebnahme des Laminators.

# 3.1 Umgebungsvoraussetzungen

Für den optimalen Betrieb des Laminators sollten die folgenden Bedingungen herrschen:

# Umgebungstemperatur

Die beste Temperatur für den 44/62 Ultra liegt zwischen 16°C und 35°C (50°F und 95°F). Der Laminator sollte nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden, da sich dadurch die Output-Qualität verringert.

# Relative Luftfeuchtigkeit

Für optimale Ergebnisse sollte die relative Luftfeuchtigkeit für den 44/62 Ultra zwischen 70 % und 90 % liegen.

# Wasser und Feuchtigkeit

Wenn der Laminator in einem feuchten Raum oder in der Nähe von Wasser installiert wird, müssen die elektrischen Anschlüsse den landesüblichen Anforderungen entsprechen.

# 3.2 Umfeld

Den Laminator in einem möglichst sauberen, staubfreien Umfeld installieren, um ein optimales Endprodukt zu erzielen. Die in diesem Laminator verwendeten Materialien können sich elektrostatisch aufladen und Staub anziehen und so das Endprodukt nachteilig beeinflussen.

# 3.3 Stromversorgung

Die Maschine immer gemäß den auf dem Typenschild an der Rückseite der Maschine befindlichen Angaben anschließen. Für mehr Informationen siehe auch die technischen Spezifikationen in dieser Anleitung.

# 3.4 Anforderungen an den Arbeitsraum

Die Maschine sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aufgestellt werden.

Der Laminator benötigt ausreichend Raum zur eigenen Belüftung.


Um den Laminator herum sollte ausreichend Platz zur Beschickung, Entnahme und Ausrichtung aufgezogener und/oder laminierter Bilder sein.

Der allgemeine Staubanteil sollte nicht über dem in einer typischen Büro-/Computerraumumgebung liegen.

Der Boden sollte eben, glatt und solide sein.

# 3.5 Aufstellen des Laminators in 4 Schritten.

- Entfernen Sie die Kartonverpackung und die Kunststoffhülle wie auf der Außenseite des Kartons beschrieben.
- Öffnen Sie den Karton hinter dem Laminator, der das Unterteil Beine enthält.
- Montieren Sie das linke Unterteil wie in der Abbildung gezeigt. (Das linke Unterteil ist an der Feder auf der Klammer zu erkennen.)
- Verwenden Sie zwei Zahnscheiben und zwei Sechskantschrauben M6x16 (siehe Abb. 2).



# Abbildung 2

Montieren Sie das rechte Unterteil, wie in Abbildung 3 gezeigt, an den Laminator. Verwenden Sie dazu die Zahnscheiben und die M6x16 Sechskantschrauben. Die Schrauben nicht vollständig anziehen.






Abbildung 3

- Zum Schluss montieren Sie das Mittelteil zwischen das rechte und linke Unterteil.
- Verwenden Sie zur Befestigung zwei Zahnscheiben und zwei M6x16 Sechskantschrauben.
- Nun alle zuvor verwendeten Schrauben fest anziehen.



# Abbildung 4

- Heben Sie nun den Laminator von der Palette hoch und stellen ihn auf seine Fußrollen.
- Achten Sie darauf, dass die Standbeine während des Anhebens nicht wegrutschen.
- Schneiden Sie das Band durch und entfernen Sie die Schutzabdeckungen.



# Abbildung 5

Ihr 44/62 Ultra kann nun an seinem definitiven Standort aufgestellt werden. Stellen Sie den Laminator auf eine ebene Bodenfläche.

- Entfernen Sie die Schutzbänder mit einem kleinen Schraubenzieher, indem Sie auf den Clip drücken, der das Band löst. Entfernen Sie die Blöckchen, die die obere Walze blockieren.
- Untersuchen Sie die Maschine auf mögliche sichtbare Beschädigungen hin.
- Stecken Sie das Speisekabel in eine geerdete Steckdose mit der richtigen Speisespannung.

Die Maschine muss in unmittelbarer Nähe einer Steckdose aufgestellt werden. Auf keinen Fall eine Verlängerungsschnur verwenden. Stecker und Steckdose müssen leicht zugänglich sein. Überprüfen Sie, ob der Laminator auch wirklich an einer geerdeten, Dreistift-Steckdose angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Gesamtspannung der anderen Geräte, die den gleichen Überlastschalter nutzen, die Höchstbelastung nicht überschreitet.

Der Laminator sollte ausschließlich an eine Steckdose mit der Volt- und Ampèrezahl angeschlossen werden, die auf der Rückseite des Laminators angegeben sind. Der Laminator hat einen Erdschlussstecker (drei Stifte). Um die Gefahr eines Stromschocks zu minimieren, sollte dieser Stecker ausschließlich an eine geerdete Steckdose mit der gleichen Ampèrezahl und nur in einer Richtung angeschlossen werden.

# 3.5.1 Stellfüße

Um einen sicheren Stand auf dem Boden zu gewährleisten, drehen Sie den Stellfuß von Hand, bis er den Boden erreicht. Sichern Sie den Stellfuß (manuell) mit der Mutter




Abbildung 6

# **4 BESCHREIBUNG DER MASCHINE**

Leistungen und Vorteile des 44/62 Ultra.




Abbildung 7

# Identifikation der Teile 1 Aufrollwalze

1	Aufrollwalze	Aufrollwalze (herausnehmbar) zur Unterstützung des Aufrollkerns für das Abdeckpapier.
2	Notstoppschalter	
3	Bildschiene	Zum besseren Einführen der Bilder. Beim Aufziehvorgang abnehmbar.
4	Obere Abrollachse	Diese Achse eignet sich für Materialrollen mit einem 3-Inch-Kern.
5	Abrollbremse	Ein einfacher Mechanismus für die Einstellung der Abrollspannung.
6	Steuerpult	Steuert die Rotation der Walzen, die Temperatur und die Standby-Funktion.
7	Nip-Knopf	Für die Einstellung der Spalte zwischen den Walzen.
8	Fortgangssteuerungsplatte	Anzeige der Voreinstellungen der Maschine.
9	Untere Abrollachse	Diese Achse eignet sich für Materialrollen mit einem 3-Inch-Kern.
10	Fußschalter	Zum Steuern des ,slow mode'.

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Maschine.

# 4.1 Steuerpult




Abbildung 8

# 4.2 Motorsteuerung

Die Geschwindigkeit der Walzen lässt sich stufenlos zwischen 0 und 1,5 m/min. einstellen.(0 und 4.8ft/min.) Durch Betätigung der ⊕-Taste bewegen sich die Walzen nach vorn, durch Betätigung der ⊕-Taste kehrt sich die Drehrichtung der Walzen um. Mit Hilfe der Stopptaste werden die Walzen gestoppt.

# 4.2.1 Slow-Mode (Kriechgang)

Die Maschine verfügt über einen so genannten Kriechgang (Slow-mode), der mit Hilfe des Fußschalters aktiviert werden kann. Um im Kriechgang zu bleiben, den Fußschalter eingedrückt halten.



## WARNUNG

BEFINDET SICH DIE MASCHINE IM KRIECHGANG. FÜHRT DIE UNTERBRECHUNG DER FOTOZELLEN NICHT ZUM STOPPEN DER MASCHINE, EIN AKUSTISCHER WARNTON ERTÖNT, UND DIE WALZENGESCHWINDIGKEIT LIEGT DANN LEDIGLICH BEI 0,6 M/MIN. DIE MASCHINE STOPPT, SOBALD DER FUßSCHALTER NICHT MEHR BETÄTIGT WIRD.



Ohne Unterbrechung vom Slow-Mode (Kriechgang) in den normalen Betrieb umschalten (um Druckstellen auf dem Substrat zu vermeiden):

- Während des Kriechgangs (den Fußschalter eingedrückt lassen) die û (Vorwärts)taste auf dem Steuerpult eindrücken. Die Maschine läuft mit der voreingestellten Geschwindigkeit.
- Anschließend den Fußschalter loslassen.
- Zum Schluss die û-(Vorwärts-)Taste loslassen.



Ohne Unterbrechung vom normalen Betrieb in den Kriechgang umschalten:

 Den Fußschalter betätigen. Achtung: Wird die Taste losgelassen, stoppt die Maschine.

# 4.2.2 Laufrichtung der Maschine umkehren

Um die Walzenrichtung umzukehren, die ⇩-(Umkehr-)Taste drücken. Solange die Taste eingedrückt wird, läuft die Maschine bei nur 0,6 m/min in der umgekehrten Richtung. Wird die Taste losgelassen, stoppt die Maschine.



#### WARNUNG

LOCKERE KLEIDUNG, LANGES HAAR, SCHMUCK UND FINGER DÜRFEN AUF KEINEN FALL IN DIE ZUGROLLEN AN DER RÜCKSEITE DER MASCHINE GERATEN.

Die Walzen stoppen in folgenden Fällen:

- Die Fotozellen an der Vorderseite der Hauptwalzen sind unterbrochen. ACHTUNG: Dies geschieht NICHT, wenn der Fußschalter betätigt wird (Slow-Mode).
- Ein Notstoppschalter wurde betätigt.
- Der Fußschalter wurde kurz betätigt.
- Große Abrollspannung (der Motor wird automatisch abgestellt. Die Stopptaste auf dem Steuerpult drücken, um die Maschine wieder in Gang zu setzen).
- Die Stopptaste auf dem Steuerpult wurde betätigt.

# 4.3 Abrollbremse

Spannen Sie die Materialbremse, so dass das Laminat ausreichend gespannt ist. Durch Drehung des Einstellrädchens im Uhrzeigersinn erhöht sich die Zugspannung auf das Laminat. Durch die Drehung des Rädchens entgegen dem Uhrzeigersinn reduziert sich die Spannung. Die beste Einstellung für die Zugspannung hängt vom jeweiligen Material ab und lässt sich nur durch Erfahrung ermitteln.

# 4.4 Walzen-Nip-Einstellung

Wenn Sie Bilder auf Karton etc. aufziehen, müssen die Walzen so eingestellt werden, dass die Spalte ungefähr der Dicke des verwendeten Kartons entspricht. Dies ist notwendig, damit alles die Walzen passierende Material dem richtigen Druck ausgesetzt wird und um Beschädigungen der Walzenoberfläche (und möglicherweise des Kartons) zu vermeiden.

# So lässt sich der Nip einstellen:

Bestimmen Sie die Dicke des Kartons, den Sie zum Aufziehen verwenden.

Stellen Sie die Nip-Einstellung ein. Halten Sie den Nip-Knopf mit der rechten Hand fest und drücken Sie ihn ca. 6 mm nach links. Sobald der Knopf entriegelt ist, kann er nach vorn oder nach hinten (im Uhrzeigersinn oder umgekehrt, von der rechten Maschinenseite aus gesehen) gedreht werden, bis der gewünschte Wert gegenüber dem Fenster unten am Knopf erreicht ist. Den Knopf loslassen, so dass er wieder zurück nach rechts springt und einrastet. Die Walzen sind nun für den Betrieb eingestellt. Die Maßangaben auf dem Knopf entsprechen der 'Pouch board'-Dicke. Es ist auch eine vollständig geschlossene Einstellung für Nur-Folien-Anwendungen vorhanden.

# Achtung:

Für abweichende Substratdicken wählen Sie die nächst niedrige Nip-Einstellung, z.B. für 7 mm-Karton wählen Sie die 6 mm Nip-Einstellung.

# 4.5 Aufbewahrung von Bildschiene und Aufrollwalze

Werden sie nicht benutzt, können die Bildschiene und die Aufrollwalze am Ständer aufbewahrt werden.




Abbildung 9

# **5 FORTGANGSSTEUERUNGSPLATTE**

TASTE 5 Prozessgeschwindigkeit in Metern pro Minute.

			WEDIEN	113	CKE	NDI	IWF	:SCI	-
	=	ard	Photo						-
	ProSeal	lexPouch PouchBoard	InkJet						c
		ouc	Poster						6
		Ь	Postor						
	al	rch	отолЯ						
	ProSeal	(Pol	InkJet						-
		Fle	Poster						,
		<u> </u>							
	ield	(5m	Photo			_			
	ermas	s 125	InkJet			4			
	The	Sole	Poster			4	3		
	ple	mil) (	Photo			2			
	Thermashi	Gloss 75 (3mil) Gloss 125 (5mil) FI	lnkJet			2			
	The	Glos	Poster			4	4		
卡			ороча	9	3		2	2	-
250	Jard	ryst							
120°C / 250°	Jet Guard	o de	InkJet	9	3		2	2	
120	٦	De	Poster	9	4		3	3	
		te	Photo	9	3		2	2	
	Jet Guard	Crystal Matte Deep Crystal	InkJet	9	3		2	2	
	Jet	Cryst	Poster	9	4		3	3	
	£	<u> </u>	00011						-
	ard	ard 5 (5m)	Photo	9	3		2	2	
	Jet Guard	s 125	InkJet	9	3		2	2	
	Je	Sole	Poster	9	4		3	3	
	Print Guard UV Jet Guard Jet Guard Lustre/Gloss Gloss 75 (3mil) Gloss 125 (5mil)	) (	01011						
		(3mi	Photo	7	3		3	2	
		s 75 (	InkJet	7	4		3	3	
		Glos	Poster	7	2		4	4	
3°F	N I	SS	Photo	3			_		
90°C / 195°F	Print Shield Print Guard UV	re/Glo	InkJet	3			2		
).06	Print	Lusi	Poster	3			3		
片	р	SS	Photo	2					
50°C/125°F	Shie	Matte/Gloss	InkJet	2					-
LO.	rint (	atte							
50	Ь	Σ	Poster	2					
alt	Mount		Platten- hichtigung						
kalt	Print		Platten- beschichtig						-
⇧	~	7					В		Г
<b>Femperatur</b>	berer <sub>1</sub>	broller				hermashield R	nermashield MB		
nper	ο¢	4	/	m	p	Shie	shie	=	2
Ten	,		Profession of the second of th	rint Mount	et Guard	rma	rma	toplight	oilo Folio
		3	≡ ਙ∀	ŀ€	ㅠ	129	129	Ιğ	-}


Abbildung 10

# **6 ANWENDUNGSVERFAHREN**

# 6.1 Laden der Maschine

Die folgenden Schritte verdeutlichen die Grundregeln für das Einlegen des Materials, die Walzeneinstellung und die Bremsenspannung für das von Ihnen zu verwendende Material. Zum Einlegen und Entnehmen der Materialachsen müssen Sie von der Rückseite der Maschine her vorgehen. Wählen Sie die Folie(n), die Sie für die Ober-

(und Unter-)seite der Bilder verwenden möchten. Es empfiehlt sich, die Folie ein wenig breiter zu wählen als die Bildbreite. Auf diese Weise kann das Bild später ohne zu viel Abfall auf Maß geschnitten werden und bleibt dennoch ein Rand übrig.



# Arbeiten sie immer in der mitte der maschine.

Kontrollieren Sie, welche Temperatur Sie für die verwendeten Materialien einstellen müssen. (Abbildung 10)

#### 6.1.1 Beladen der Abrollachse mit Folie

- Sie entfernen die gewünschte (obere oder untere) Materialachse, indem Sie den Verriegelungsbügel (1) in die obere Position bewegen und die Autogrip-Achse (2) nach rechts an die Feder drücken.
- Lassen Sie den Verriegelungsbügel los, wenn die Achse vollständig nach rechts aedrückt ist.
- Heben Sie die Achse aus dem Laminator.
- Schieben Sie die Achse in eine Materialrolle. Stellen Sie sicher, dass sich zum richtigen Einlegen die Gummiblockierbänder oben und unten an der Achse befinden.



# **ACHTUNG**

Achten Sie darauf, dass die Enden der Achse während des Einlegens und Entnehmens nicht beschädigt werden.

# 6.1.2 Abrollachse einlegen in die maschine

- Platzieren Sie die Achse mit dem Material in den Laminator, indem Sie sie zunächst auf den linken Materialachsenhalter auflegen.
- Drücken Sie den Verriegelungsbügel (siehe Abbildung 11) mit dem Finger nach oben, bevor Sie die Autogrip-Achse weiter einschieben.
- Drücken Sie die Achse entgegen dem Federdruck, bis Sie beide Seiten der Achse auf den entsprechenden Achsenhalter legen können.
- Zentrieren Sie die Materialrolle im Laminator.
- Drehen Sie die Abrollachse, bis sie in die Abrollbremse einrastet.

# 6.2 Einfädeln der Folien

Nachdem der Laminator genügend aufgeheizt ist;

- Entfernen Sie den Zufuhrtisch und die Aufrollwalze. Wenn möglich, kann der Zufuhrtisch vorübergehend an der vorderen Traverse untergebracht werden.
- Rollen Sie die Folie der oberen Materialrolle ab, so dass eine ausreichende Länge über die obere Walze hängt (siehe Abb. 12 u. 13). Wenn nötig, lockern Sie die Materialachsenbremse.




Abbildung 12

Mit Abdeckpapier



Abbildung 13

Kein Abdeckpapier

 Wenn Sie Laminat für die Unterseite verwenden, wiederholen Sie diesen Vorgang mit der unteren Materialachse.




Abbildung 14

Untere Folie einlegen (HAS und PSA)





Abbildung 15

Alternatieve für das einlegen von HAS-Folie auf dem unteren Materialabroller

• Kleben Sie die obere Folie an die untere Folie (Abb. 14 oder 15).

 Verwenden Sie die mitgelieferte Führungsplatte, um die Folie (die Folien) durch die Spalte zu führen (Abbildung 16).



# Abbildung 16

Für besondere Materialzufuhr bei besonderen Bearbeitungen siehe die nächsten Abschnitte. Befestigen Sie den Zufuhrtisch wieder.

# 6.2.1 Verwendung von Folie mit Abdeckpapier

Wenn Sie auf dem oberen Abroller eine Folie mit Abdeckpapier verwenden, benutzen Sie eine Abfallachse und den Aufroller, um das Abdeckpapier aufzurollen.

#### Verfahren:

- Drücken Sie die Folie(n) mit Hilfe der mitgelieferten Führungsplatte ein wenig in die Spalte (siehe Abb. 16).
- Bringen Sie die Aufrollwalze in ihre Position.
- Schlagen Sie das abgelöste Abdeckpapier zurück und lassen Sie es über die Walze hängen.
- Platzieren Sie die Abfallachse auf den Aufroller und die obere Walze.
- Befestigen Sie das Abdeckpapier an der Abfallachse. Sie können es mit einem Klebestreifen befestigen, ist aber nicht unbedingt notwendig.
- Drücken Sie die Folien mit Hilfe der Führungsplatte durch die Maschine.
- Lassen Sie die Maschine mit niedriger Geschwindigkeit laufen, um diesen Prozess zu erleichtern.




Abbildung 17

Die obere Walze wird die Achse einschließlich des Abdeckpapiers antreiben. Befestigen Sie in jedem Fall die Bildschiene.

# 6.3 Bildzufuhr

Zur Erleichterung der Bildzufuhr wird der Laminator mit einer "Bildschiene" geliefert. Diese Schiene kann vor der oberen Walze positioniert werden. Sie verhindert, dass die Bilder die Fotozellen unterbrechen. Wenn Sie den Walzen-Nip ändern, bewegt sich die Bildschiene mit der oberen Walze.

Befestigen Sie die Bildschiene wie auf Abbildung 18 gezeigt auf die Bügel, richten Sie die Aussparungen nach den Schrauben aus und schieben Sie die Bildschiene nun vollständig in Richtung oberer Walze.



Abbildung 18

# 6.3.1 So führen Sie Bilder ein

Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, müssen die Bilder korrekt eingeführt werden. Der Führungsrand jedes Bildes muss über die ganze Linie flach sein. Falten oder Risse werden auf dem eingeschweißten Bild sichtbar und unter Umständen sogar vergrößert. Vorzugsweise sollte der Führungsrand auch gerade sein.

Führen Sie das Bild in die Maschine ein und achten Sie darauf, dass der Rand parallel zur Walze verläuft. Um dies zu erleichtern, bleibt der Rand des Bildes durch die Fenster in der Bildschiene sichtbar, die sich vorn an den Walzen befindet.

# Achtung:

20

Während des gesamten Laminiervorgangs den Motor nicht stoppen, da sonst Druckstellen auf dem Endprodukt entstehen können.

# 6.4 Laminieren und Aufziehen

Bei diesem Verfahren wird ein Bild mit einem Heiß- oder Kaltlaminat an der Vorderseite und einem druckempfindlichen Klebelaminat an der Rückseite eingeschweißt. Damit lassen sich selbstklebende Bilder (Sticker) herstellen, die auf die unterschiedlichsten Substrate geklebt werden können.

Nachdem die Maschine ihre Betriebstemperatur erreicht hat, kann die obere Walze wie in den folgenden Abbildungen angegeben, angehoben und die Folie eingelegt werden. Für Einstellungen und empfohlene Folienkombinationen siehe die Temperatur / Geschwindigkeitskarte vorn auf der Maschine und in der Bedienungsanleitung.

# Einschweißen mit Schutzfolie;

Oberflächenlaminat oben und druckempfindliche Folie unten.

Laminatfolien mit Schutzfolie:

- 1. Ziehen Sie die Folie vom oberen Abroller nach unten.
- 2. Trennen Sie das Laminat von der Schutzfolie, falten Sie die Schutzfolie nach hinten (Abb. 19) und ziehen Sie die Folie gleichmäßig vorn über die Walzen.
- 3. Bringen Sie die Aufrollwalze in ihre Position in den Bügeln.
- 4. Platzieren Sie die Abfallachse auf den Aufroller und die obere Walze.
- 5. Befestigen Sie die Schutzfolie mit Hilfe eines Klebestreifens an der Abfallachse.
- 6. Drücken Sie die Folien mit Hilfe des Führungskartons durch die Maschine.
- 7. Befestigen Sie den Zufuhrtisch wieder.
- 8. BEFESTIGEN SIE IN JEDEM FALL DIE BILDSCHIENE.




Abbildung 19





Abbildung 20




Abbilduna 21

NUN KANN DAS BILD IN DIE MASCHINE EINGEFÜHRT WERDEN.

# 6.5 Abziehbilder ohne Schutzfolie

# Vorbereitung:

Wählen Sie die Folie(n), die Sie für die Ober- und Unterseite der Bilder verwenden möchten. Es empfiehlt sich, die Folie ein wenig breiter zu wählen als die Bildbreite. Auf diese Weise kann das Bild später ohne zu viel Abfall auf Maß geschnitten werden und bleibt dennoch ein Rand übrig. Platzieren Sie die Materialrollen in die Maschine. Die Klebeseite ist dabei nach oben gerichtet. Gehen Sie dabei wie folgt vor:






Abbildung 22

Abbildung 23

#### Laminatfolien ohne Schutzfolie:

- Ziehen Sie die Folie vom oberen Abroller nach unten und legen Sie die Folie gleichmäßig über die obere Walze.
- Ziehen Sie die Folie vom unteren Abroller und kleben Sie die beiden Folien auf der oberen Walze zusammen.
- 3. Drücken Sie das Laminat mit Hilfe der mitgelieferten Führungsplatte in die Spalte.
- 4. Befestigen Sie den Zufuhrtisch wieder.
- 5. BEFESTIGEN SIE IN JEDEM FALL DIE BILDSCHIENE.

NUN KANN DAS BILD IN DIE MASCHINE EINGEFÜHRT WERDEN.

# 6.6 Aufziehen

Mit diesem Verfahren werden zuvor angefertigte Abziehbilder auf ein Substrat aufgezogen. Dabei werden weder Folie noch Kleber verwendet.

Für dieses Verfahren muss die Bildschiene entfernt werden. Sie kann an der Traverse der Maschine aufbewahrt werden (siehe Abb. 9).

## 6.6.1 Abziehbilder auf Substrat aufziehen

Einen Aufziehkarton auf eine glatte Oberfläche legen. Legen Sie das Bild mit der Abbildungsseite nach unten auf den Karton und legen Sie ca. 25 mm (1") der Klebefläche frei, indem Sie das Abdeckpapier von den Rändern her abziehen. Falten Sie das Abdeckpapier zurück und machen sie eine gerade Falz.

Drehen Sie das Bild und positionieren Sie vorsichtig den Kleberand des Bildes exakt auf den Karton.

Nachdem das Bild richtig positioniert ist, drücken Sie den Kleberand von der Mitte her nach außen fest, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Diesen Rand führen Sie zuerst in die Walzen ein.

Vergewissern Sie sich, dass die Nip-Einstellung der Kartondicke entspricht.

Drücken Sie den Kartonrand in die Walzen und drücken Sie den Fußschalter, bis Karton und Bild gerade in der Spalte sind.

Schlagen Sie den losen Teil des Bildes mit einer Hand über die obere Walze, so dass Sie mit der anderen Hand das Abdeckpapier vom Bild abziehen können. Betätigen Sie den Fußschalter, so dass der Karton durch die Walzen eingezogen wird. Jetzt kann der durchgängige Lauf gewählt werden, indem Sie mit einer Hand auf die Geschwindigkeitstasten drücken.



# Achten Sie darauf, dass die Walzen das Abdeckpapier nicht erfassen.

Wenn das Kartonende sich der Spalte nähert, können Sie die Maschine langsamer laufen lassen. Dazu betätigen Sie den Fußschalter, um in den Kriechgang zu schalten. Wird der Fußschalter losgelassen, stoppt die Maschine.

Entfernen Sie das aufgezogene Bild von der Rückseite des Laminators her und schneiden Sie es ggf. auf Maß. Wird der Karton zu Anfang aus Versehen zu weit in die Maschine geführt, wird das Abdeckpapier erfasst und lässt sich nicht mehr zurückziehen. In diesem Fall stoppen Sie die Maschine und lassen sie rückwärts laufen, bis sich das Abdeckpapier wieder abziehen lässt. Während der Karton durch die Walzen geführt wird, muss das Bild gegen die Walzen angedrückt werden, um Falten zu vermeiden. Sobald Sie besser mit diesem Verfahren vertraut sind, können Sie die Geschwindigkeit des Laminators erhöhen, so dass der Vorgang effizienter ausgeführt werden kann.



Sorgen Sie dafür, dass das Abdeckpapier das optische Sicherheitssystem nicht abdeckt.

## Achtung:

Nur feste Materialien (PVC, Styropor, MDF, Hartfaserplatten etc.) mit der gleichen Dicke wie die Nip-Einstellung sollten verwendet werden, da andernfalls die Walzen beschädigt werden könnten.

# 6.7 Einschweißen

Bei diesem Verfahren wird ein Bild vollständig zwischen zwei hitzeaktivierten Folien eingeschweißt.

Nachdem die Maschine ihre Betriebstemperatur erreicht hat, kann der Laminator gestoppt, die obere Walze angehoben und wie auf den folgenden Abbildungen die Folie eingelegt werden. Für Einstellungen und empfohlene Folienkombinationen siehe die Temperatur-/Geschwindigkeitstabelle auf Seite 16.

# Vorbereitung:

# Achtung:

Kontrollieren Sie, ob die Folienbreiten der oberen und unteren Materialrolle gleich sind.

Es empfiehlt sich, die Folienbreite ein wenig breiter als die des Bildes zu wählen. Auf diese Weise kann das Bild mit einem Rand auf Maß geschnitten werden und fällt nicht zu viel Folienabfall an. Legen Sie die Materialrollen mit der Klebeseite nach oben in die Abrollachsen ein. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1. Entfernen Sie die Bildschiene und den Zufuhrtisch.
- Ziehen Sie die Folie gleichmäßig über die obere Walze und über die Vorderseite der Walzen.
- Trennen Sie das Laminat von der Schutzfolie und ziehen Sie die Folie gleichmäßig vorn über die Walzen.
- **4.** Ziehen Sie die Folie vom unteren Abroller nach oben über die Vorderseite der oberen Laminierwalze. Die Folien werden dann erhitzt und verkleben miteinander.

## Achtuna:

Halten Sie die Folie unter Spannung (indem Sie den oberen Abroller von Hand drehen), damit die Fotozellen nicht abgedeckt werden.

5. Bringen Sie den Zufuhrtisch wieder an und stellen Sie die Walzenspalte auf 2 mm (1/16"), damit es die Führungsplatte aufnehmen kann.

# Achtung:

Verwenden Sie die mit der Maschine mitgelieferte 2 mm dicken Führungsplatte.

- 6. Betätigen Sie den Fußschalter und verwenden Sie die mitgelieferte Führungsplatte, um die Folien durch die Walzenspalte zu drücken. Bringen Sie die Führungsplatte unter Verwendung des Fußschalters zwischen die Auszugswalzen, bis das Ende aus den Auszugswalzen herauskommt. Lassen Sie den Fußschalter los und stellen Sie den Nip-Knopf auf 0 mm.
- 7. Gehen Sie zur Rückseite des Laminators, wo Folie und Führungsplatte aus der Maschine ragen. Schneiden Sie die Führungsplatte von der Vorderseite des Laminators ab und lassen Sie die Folie weiterlaufen, bis sich keine Falten mehr bilden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie ohne oder bei einer nur leichten Folienabrollspannung.
  - Auf der Walze sichtbare Falten werden auf dem Endprodukt nicht sichtbar.
- 8. Befestigen Sie die Bildschiene wieder auf dem Zufuhrtisch.

NUN KANN DAS BILD IN DIE MASCHINE EINGEFÜHRT WERDEN.

# 6.8 Vorbeschichten

Mit diesem Verfahren werden Bilder auf vorbeschichtete Substrate aufgezogen. Mit dem gleichen Verfahren wird auch eine Trägerplatte (Sled) hergestellt.

# Vorbereitung:

Legen Sie eine Rolle mit selbstaufgezogener druckempfindlicher Folie auf den oberen Abroller des Laminats. Die Klebeseite zeigt dabei nach oben.



Halten Sie eine Führungsplatte in derselben Dicke des zu beschichtenden Substrats bereit.

- 1. Ziehen Sie die Klebefolie vom oberen Abroller nach unten und gleichmäßig über die obere Walze, bis nach unten über die beiden Hauptwalzen. Entfernen Sie dafür vorübergehend den Zufuhrtisch und die Bildschiene.
- 2. Messen Sie die Dicke des/der zu beschichtenden Substrats/Substrate und wählen Sie die korrekte Spalteneinstellung.
- 3. Betätigen Sie den Fußschalter und drücken Sie die Folie mit Hilfe der Führungsplatte in die Spalte. Lassen Sie den Fußschalter los, sobald der hintere Rand der Führungsplatte die Spalte beinahe verlässt.
- 4. Positionieren Sie das zu beschichtende Substrat in der Spalte und stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein.

# Achtuna:

Beim Beschichten von Substraten achten Sie darauf, dass das nächste Substrat dem vorherigen ohne ein Lücke zu lassen folgt.



Nach dem letzten zu beschichtenden Substrat führen Sie noch einmal die Führungsplatte ein, damit das letzte Substrat die Laminierwalzen vollständig verlassen kann. Stoppen Sie dann den Motor und heben Sie die obere Walze an.

# 6.9 Aufziehen mit einem ProSEAL® Aufziehkarton

- 1. Spezifische Anweisungen für das Aufziehen mit einem ProSEAL-Karton finden Sie auf der in jeder Packung ProSEAL-Aufziehkartons befindlichen Gebrauchsanweisung.
- 2. Auf der Gebrauchsanweisung finden Sie darüber hinaus Informationen zu kompatiblen Medien, Verfahrensvoraussetzungen sowie technische Informationen.
- 3. Platzieren Sie das aufzuziehende Bild auf die klebende Seite des Aufziehkartons (stumpfe Seite des Kartons). Bedecken Sie den Druck wie angegeben mit dem "Abdeckblatt" (in jeder Packung von ProSEAL Aufziehkartons mitgeliefert). Der Karton muss vollständig mit diesem Blatt abgedeckt sein.
- 4. Stellen Sie mithilfe des Knopfes die korrekte Spaltenbreite für den Aufziehkarton ein.
- 5. Führen Sie den Karton in die Spalte ein. Der Karton muss genau mittig und gerade eingeführt werden. Ein leichter Druck reicht aus, um den Karton in die Maschine einzuführen. Halten Sie den Karton an den Rändern fest, bis er gut in die Maschine eingeführt ist und der Laminator mit dem Einzug beginnt.
- 6. Der Karton läuft durch den Laminator und kommt automatisch an der Rückseite wieder heraus.
- 7. VORSICHT! Der Karton ist beim Verlassen der Maschine heiß! Legen Sie ihn zum Abkühlen auf eine glatte Oberfläche.

# 6.10 Aufziehen und Laminieren mit einem ProSEAL® Pouch Board

- Spezifische Anweisungen für das Aufziehen mit einem ProSEAL-Pouch Board finden Sie auf der in jeder Packung ProSEAL-Pouch Boards befindlichen Gebrauchsanweisung.
- 2. Auf der Gebrauchsanweisung finden Sie darüber hinaus Informationen zu kompatiblen Medien, Verfahrensvoraussetzungen sowie technische Informationen.
- 3. Ein ProSEAL Pouch Board besteht aus einer SEAL-Schaumstoffplatte, die mit einem Film beschichtet ist. Der Film ist an einer der kurzen Seiten auf dem Board angebracht. Untersuchen Sie sorgfältig, an welcher Seite die Beschichtung befestigt ist. Beginnen Sie an einer der gegenüberliegenden Ecken, die Folie vorsichtig anzuheben und nach hinten zu ziehen. Achten Sie darauf, dass die nach hinten geklappte Versiegelungsfolie nicht bricht.
- 4. Zentrieren Sie das zu laminierende Bild auf dem Board und legen Sie die Versiegelungsfolie zurück über das Bild.
- 5. Stellen Sie mithilfe des Knopfes die korrekte Spaltenbreite für das Pouch Board ein.
- 6. Führen Sie das Pouch Board in die Spalte ein. Das Pouch Board muss genau mittig und gerade eingeführt werden. Ein leichter Druck reicht aus, um den Karton in die Maschine einzuführen. Halten Sie das Pouch Board an den Rändern fest, bis es gut in die Maschine eingeführt ist und der Laminator mit dem Einzug beginnt.
- Das Pouch Board läuft durch den Laminator und kommt automatisch an der Rückseite wieder heraus.
- VORSICHT! Das Pouch Board ist beim Verlassen der Maschine heiß!
   Legen Sie es zum Abkühlen auf eine glatte Oberfläche.

#### Achtung:

Eventuelle Schmutzpartikel oder Kleber auf der Board-Oberfläche können mit Hilfe eines nicht flusenden, leicht mit Isopropylalkohol (IPA) getränkten Tuches abgewischt werden.



# **WARNUNG:**

BEI DER VERWENDUNG VON IPA IST BESONDERE VORSICHT GEBOTEN! IPA IST LEICHT ENTZÜNDLICH! DER FLAMMPUNKT VON IPA LIEGT BEI 11° C (51,8°F). DIE SELBSTENTFLAMMUNGS-TEMPERATUR BETRÄGT 400°C (752°F).

# 6.11 Einschweißen mit einem ProSEAL® Flexible Pouch (Folientasche) unter Verwendung einer ProSEAL® Trägerplatte.

- Für spezifische Anweisungen zum Einschweißen siehe die in jeder Packung von ProSEAL Folientasche befindliche Gebrauchsanweisung.
- 2. Auf der Gebrauchsanweisung finden Sie darüber hinaus Informationen zu kompatiblen Medien, Verfahrensvoraussetzungen sowie technische Informationen.
- 3. Die Folientasche von ProSEAL besteht aus zwei Folienstücken, die an einem Ende an einer kurzen Seite miteinander verbunden sind. Trennen Sie die beiden Stücke, indem Sie gegenüber der Nahtstelle beginnen. Achten Sie darauf, dass Sie die Verbindungsstelle nicht brechen.
- **4.** Geben Sie den einzuschweißenden Artikel in die Tasche, und lassen Sie mindestens 3,5 mm an jedem Rand frei. Dadurch kann Feuchtigkeit das Bild niemals erreichen.
- 5. Platzieren Sie die Tasche mit dem Bild auf die Trägerplatte, einschließlich der Folientasche oder ProSEAL Sled-Träger. (Der ProSEAL-Sled ist eine Trägerplatte, die den Umgang mit großen, Folientaschen erleichtern soll. Er besteht aus Materialien, die keine Schäden oder schwere Verschleißerscheinungen an den Laminatoren von ProSEAL hervorrufen.) Streichen Sie Falten mit der Seite der Hand oder einem weichen, flexiblen Abstreifer glatt.
- 6. Kleben Sie den führenden Rand der Tasche mit Hilfe von Kreppband an den Sled.
- Stellen Sie den Einstellknopf für den ProSEAL-Sled auf 5 mm. Vergewissern Sie sich, dass die Heizung eingeschaltet ist (Höchsttemperatur).
- 8. Führen Sie die Trägerplatte mit der Folientasche darauf in die Spaltenöffnung. Die Trägerplatte muss mittig und gerade eingeführt werden. Ein leichter Druck reicht aus, um die Trägerplatte in die Maschine einzuführen. Halten Sie die Trägerplatte an den Rändern fest, bis sie gut in die Maschine eingeführt ist und der Laminator mit dem Einzug beginnt.
- Die Trägerplatte läuft durch den Laminator und kommt automatisch an der Rückseite wieder heraus.
- 10. VORSICHT! Die Trägerplatte ist beim Verlassen der Maschine heiß! Lassen Sie sie auf einer glatten Oberfläche abkühlen, bevor Sie das Kreppband entfernen.

# Achtung:

Eventuelle Schmutzpartikel oder Kleber auf der Oberfläche der Folientaschen-Platte können mit Hilfe eines nicht flusenden, leicht mit Isopropylalkohol (IPA) getränkten Tuches abgewischt werden.



# WARNUNG:

BEI DER VERWENDUNG VON IPA IST BESONDERE VORSICHT GEBOTEN! IPA IST LEICHT ENTZÜNDLICH! DER FLAMMPUNKT VON IPA LIEGT BEI 11°C (51,8°F). DIE SELBSTENTFLAMMUNGS-TEMPERATUR BETRÄGT 400°C (752°F).

# 7 WARTUNG & REINIGUNG

Reinigung der Maschine

Vor der Reinigung den Netzanschluss aus der Maschine ziehen.

Den Laminator mit einem angefeuchteten flusenfreien Tuch und mit milder Seife und Wasser reinigen. Keine Sprühreiniger verwenden. Die Maschinenteile dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten überspült werden.

Keine Scheuermittel verwenden, da sie den Lack beschädigen können.

Verhindern Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten an die elektrischen Teile geraten, da dies bei unter Spannung stehender Maschine zu Körperverletzungen und/oder Beschädigungen an der Maschine führen kann.

Walzenreinigung: Verwenden Sie den Image Walzenreiniger, um Klebstoffreste von den Walzen zu entfernen. Diese Reinigung lässt sich am besten bei heißen Walzen durchführen. Platzieren Sie während der Reinigung der oberen Walze ein Stück Abfallschaumstoff unter die Walze, so dass entfernte Klebstoffreste nicht auf die untere Walze fallen können.

# Achtung:

Klebstoffreste, die sich nur schwer entfernen lassen, können Sie nach dem Abkühlen der Walze mit Isopropylalkohol (IPA) mit einem sauberen, flusenfreien Tuch entfernen. Isopropylalkohol (IPA) niemals direkt auf die Maschine gießen.



#### WARNUNG:

BEI DER VERWENDUNG VON ISOPROPYLALKOHOL (IPA) IST IMMER ÄUßERSTE VORSICHT GEBOTEN! IPA IST LEICHT ENTZÜNDLICH! DER FLAMMPUNKT VON IPA LIEGT BEI 11° C (51,8°F). DIE SELBSTENTFLAMMUNGSTEMPERATUR BETRÄGT 400°C (752°F)

# **8 STÖRUNGEN BEHEBEN**

Liste allgemein auftretender Störungen, und wie der Benutzer sie beheben kann.

Störung	Ursache	Lösung
Das Stromzufuhr- LED brennt nicht, wenn die	Die Maschine erhält keine Speisespannung.	Kontrollieren Sie, ob das Speisespannungskabel in die Wandsteckdose eingesteckt ist.
Maschine eingeschaltet ist.		Kontrollieren Sie die Sicherung, die sich an der Rückseite der Maschine befindet.
Stromzufuhr-LED blinkt	Die Spannung der Stromzufuhr ist zu niedrig.	Maschinenspannung 115 V: Die hereinkommende Spannung muss zwischen 90 und 130 V AC liegen.  Maschinenspannung 230 V: Die hereinkommende Spannung
		muss zwischen 200 und 250 V AC liegen.
Vorwärts-LED blinkt	Der Antriebsmotor ist überlastet.	Die Maschine ist überlastet. Die Maschine neu starten.
Rückwärts-LED blinkt	Der Antriebsmotor ist überlastet.	Die Maschine ist überlastet. Die Maschine neu starten.

Listen Sie alle Output-Störungen auf, bei denen der Benutzer die Einstellungen ändern kann, um das Problem zu beheben.

Notieren Sie bei jeder Lösung, ob "nur befugtes Wartungspersonal die Störung beheben dart".

Für technische Unterstützung setzen Sie sich mit ihrem technischen Kundendienstvertreter in Verbindung (siehe vorn in dieser Anleitung).

Störungen beheben 29

# 9 GLOSSAR

# **Abdeckpapier**

Die Schutzfolie auf einem druckempfindlichen Laminat oder Aufziehfolie. Nach dem Entfernen des Abdeckpapiers liegt die Klebschicht frei.

#### **Abziehbild**

Ein Bild wurde an der Oberseite laminiert (entweder im Heißverfahren oder mit druckempfindlicher Folie) und mit einer klebenden Rückseite ausgestattet.

#### Aufziehen

Anbringen eines Bildes auf Schaumstoff-Karton oder anderem Substrat.

#### Austritt

Die Seite des Laminators, an dem das Endprodukt austritt.

### Druck

Die Kraft in Entfernung, die auf alles ausgeübt wird, das zwischen die beiden Walzen gerät. Normalerweise reicht ein Druck von 0,025 aus.

# **Druckempfindliches Laminat**

Laminat mit nassem Klebstoff, der einen Verbund zwischen dem Schutzlaminat und der Oberfläche des zu laminierenden Bildes bildet. Wird in erster Linie für schnelle Anwendungen eingesetzt und für hitzeempfindliche thermische und fotographische Drucke empfohlen.

#### **Einfuhr**

Die Seite des Laminators, an der das Bild eingeführt wird.

# Führungsplatte

Ein Stück P.S. platte (ca. 1110 x 300 mm), mit dem die Folie in die Spalte gedrückt wird. Auch für das Aufziehen oder Vorbeschichten von Kartons, um zu verhindern, dass Klebstoff auf die Walzen und Kanten gerät.

# Hitzeaktivierte Laminate

Laminat mit einem trockenen Klebstoff, der durch Hitze aktiviert wird. Wird dieses Laminat auf einem Bild angebracht, bildet der Klebstoff einen starken Verbund zwischen Laminat und Bild.

#### Mil

Bezieht sich auf die Dicke des Laminats in 1/1000 stel eines Zoll.

## Nip

Der Punkt, an dem sich die obere und untere Walze berühren.

# Sled (Trägerplatte)

Eine glatte, nicht eindrückbare Platte (vorzugsweise Hartfaserplatte), die mit einer Folie beschichtet ist. Das Abdeckpapier bleibt an Ort und Stelle, damit sie über die erforderliche nicht-klebende Oberfläche verfügt. Es kann auch ein Stück Schaumstoff-Karton verwendet werden. Dies verfügt jedoch nicht über die lange Lebensdauer einer Hartfaserplatte.

#### Substrat

Material, auf dem ein Bild aufgezogen oder befestigt wird.

#### Vorbeschichtung

Der Prozess des Beschichten eines Substrats mit einer Klebefolie, auf die ein Bild aufgezogen werden kann.

30 Glossar

# 10 EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

SEAL Graphics garantiert dem Erstkäufer, dass alle fabriksneuen Seal®-Laminatoren, bei denen innerhalb der Garantiezeit Störungen aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern auftreten, nach unserem Ermessen kostenlos repariert oder ersetzt werden. Der Garantiezeitraum gilt 1 Jahr nach Ankaufdatum, mit Ausnahme der Silikonbeschichtung der Walzen, für die eine Garantie von 6 Monaten gewährt wird. Diese Garantie erlischt, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Maschine nicht zum vorgesehenen Zweck verwendet wurde.

Mit "Erstkäufer" wird die Person bezeichnet, die das unter diese Garantie fallende Produkt als erste zu einem anderen Zweck als zum Wiederverkauf erworben hat. Diese Garantie beschränkt sich auf den Erstkäufer und kann nur von diesem geltend gemacht werden, und zwar nur für den Zeitraum (während der anwendbaren Frist), den die Maschine sich im Besitz des Erstkäufers befindet.

Für nähere Informationen zu dieser Garantie setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung.

# **ACHTUNG!**

ÄNDERUNGEN AN DIESER MASCHINE, FÜR DIE VON ZUSTÄNDIGER SEITE KEINE GENEHMIGUNG ERTEILT WURDE, KÖNNEN DIE NUTZERRECHTE FÜR DEN BENUTZER UNGÜLTIG MACHEN.

#### **ACHTUNG!**

JEDE UNBEFUGTE ÄNDERUNG AN DIESER MASCHINE OHNE DIE VORHERIGE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG FÜHRT ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE UND ÜBERTRÄGT DIE HAFTUNG FÜR GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSRISIKEN AUF DEN BENUTZER.

# Achtung:

Die Maschine wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte wurden im Hinblick auf einen vernünftigen Schutz gegen schädliche Interferenzen festgelegt, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät generiert, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn das Gerät nicht entsprechend des Benutzerhandbuchs installiert und benutzt wird, kann es schädliche Interferenzen für den Funkverkehr zur Folge haben. Die Bedienung dieses Geräts in einem Wohngebiet kann zu Interferenzen beim Funkverkehr führen, gegen die der Benutzer Gegenmaßnahmen auf eigene Rechnung treffen muss.

# 11 INDEX

A	L
Abmessungen5 Abziehbilder22 Anforderungen an den Arbeitsraum8	Laden der Maschine
Anwendungsverfahren17	M
Aufrollwalze15 Aufziehen21, 23	Max. Arbeitsbreite 5
В	N
Bildschiene15	Nip 5
E	R
Einfädeln der Folien18	Reinigung28
Einschweißen24	S
G	Standardsymbole 2
Geschwindigkeit5	Т
Gewährleistung2 Gewicht5	Technische Spezifikationen5
Glossar30	U
н	Umgebungsvoraussetzungen8
Höchstgeschwindigkeit5	V
1	Verriegelungsbügel 17
IPA28	Vorbeschichten25
Isopropylalkcohol28	w
K	Walzendruck5
Kapazität5	Wartung28

32 Index